



## Combinaison clavier 2.4G et souris 2.4G

GK23 Combo

## mode d'emploi

### Contenu du coffret

1 x clavier 2.4G 1 x souris 2.4G 1 x manuel d'utilisation  
1 x câble de charge 1 x récepteur USB

### Spécification du clavier

Dimensionen	428 x 125 x 16mm / 16.85 x 4.9 x 0.64 in
Betriebsbereich	<10 m / 32.8 ft
Ladezeit	< 2 Stunden
Ununterbrochene Arbeitszeit	90 Stunden
Lithium-Batterie-Kapazität	280 mAh
Durée de vie de la clé	3 Millionen Klicks


### Spécification de la souris

Dimensionen	107.5 x 60 x 27.5 mm / 4.23 x 2.36 x 1.08 in
Betriebsbereich	<10 m / 32.8 ft
Ladezeit	< 2 Stunden
Ununterbrochene Arbeitszeit	40 Stunden
Lithium-Batterie-Kapazität	300 mAh
CPI	800-1200-1600

Frequency Band/Frequenzband/Bande de fréquence/Banda di frequenza:2405MHz-2470MHz  
Maximum Transmission Power/Maximale Sendeleistung/Puissance d'émission maximale/  
Massima potenza di trasmissione:0 dBm

-1-

### Indicateurs du clavier



#### ① Indicateur de charge :

Reste rouge pendant la charge et devient vert lorsqu'il est complètement chargé.

#### ② Voyants de contrôle de l'alimentation et de la batterie:

cette lumière sera allumée pendant 3 secondes lors de la mise sous tension du clavier.

appuyez sur les touches "fn" + "F6" pour vérifier l'état de la batterie, chaque flash représente 25% de batterie, 4 au total.

#### ③ Indicateur de verrouillage numérique :

Appuyez sur la touche "verr num" pour activer/désactiver la fonction de verrouillage numérique.

Lorsque le voyant est allumé, le pavé numérique fonctionne comme des chiffres.

#### ④ Indicateur de verrouillage des majuscules :


Appuyez sur la touche "ver maj" pour activer/désactiver la fonction de verrouillage des majuscules.

Lorsque le voyant est allumé, les majuscules sont utilisées.

#### ⑤ Indicateur de verrouillage Fn :

Appuyez sur la touche pour activer/désactiver la fonction de verrouillage Fn.

-2-



#### ① Interrupteur marche/arrêt:

déplacer OFF/ON pour éteindre/allumer la souris.

#### ② Récepteur usb:

retirez le couvercle de la souris pour obtenir le récepteur USB.

#### ③ Bouton DPI:

Fournit 3 dpi réglables (800, 1200, 1600).

Appuyez sur ce bouton pour modifier la sensibilité de la souris (plus le DPI est élevé, plus la sensibilité est élevée).

### Compatibilité

- Windows 7,8,10 ou version ultérieure
  - macOS 10.13 ou version ultérieure avec port USB-A
- Note:

1. Il n'est pas entièrement compatible avec Mac mini, smart TV et XBOX.  
2. Si votre MacBook est un port USB-C, veuillez le connecter via un concentrateur, un prolongateur ou quelque chose de similaire.

-3-

### Guide d'utilisation

#### Pour les utilisateurs de Windows :

- Étape 1. Chargez le clavier pendant 2 heures.
- Étape 2. Retirez le récepteur USB (les deux fonctionnent pour le clavier et la souris) du bas de la souris.
- Étape 3. Déplacez l'interrupteur OFF/ON de la souris sur "ON" pour allumer.
- Étape 4. Branchez le récepteur USB sur l'ordinateur.
- Étape 5. Déplacez l'interrupteur d'alimentation du clavier sur "ON" pour allumer.
- Étape 6. Appuyez sur "fn" + "Z" pour passer à la disposition Windows (Windows PC/ordinateur portable).

#### Pour les utilisateurs de Mac :

- Étape 1. Chargez le clavier pendant 2 heures.
- Étape 2. Retirez le récepteur USB du bas de la souris.
- Étape 3. Déplacez l'interrupteur OFF/ON de la souris sur "ON" pour allumer.
- Étape 4. Branchez le récepteur USB sur le port USB-A de l'ordinateur ou d'un concentrateur.
- REMARQUE : si votre Mac est doté d'un port USB-C, veuillez le connecter via un concentrateur.
- Étape 5. Déplacez l'interrupteur d'alimentation du clavier sur "ON" pour allumer.
- Étape 6. Appuyez sur "fn" + "A" pour passer à la disposition Mac (MacBook/iMac).

**REMARQUE : si vous redémarrez le clavier, le clavier reviendra à la disposition de Windows.**

-4-

### Les touches de fonction

Clés spéciales	Détails
	Par défaut, votre clavier a un accès direct aux touches F (F1-F12). Si vous préférez avoir un accès direct aux médias et aux raccourcis clavier comme la sourdine, l'augmentation du volume, la lecture/pause, etc., appuyez simplement sur ce bouton pour les échanger.
	Appuyez sur les touches "fn" + "A", et la disposition du clavier sera permutée sur Mac OS.
	Appuyez sur les touches "fn" + "Z", et la disposition du clavier sera permutée sous Windows.
	Windows : fonctionne comme la touche "Win" macOS : fonctionne comme touche "option"
	Windows : fonctionne comme la touche "alt" macOS : fonctionne comme touche "command"
	Windows : fonctionne comme la touche "alt gr" macOS : fonctionne comme touche "command"
	Windows : fonctionne comme la touche "verr num" macOS : fonctionne comme touche "clear"
	Appuyez sur cette touche pour changer la méthode de saisie (fonctionne pour Windows/iMac).
	Appuyez sur cette touche pour travailler comme calculatrice (fonctionne uniquement pour Windows)

-5-

### Questions fréquemment posées

#### Ce clavier est-il entièrement compatible avec MacBook et iMac ?

Non, ce n'est pas totalement compatible.

Les touches ne sont pas disponibles sur MacBook et iMac.

De plus, si votre MacBook est doté d'un port USB-C, vous devrez connecter un récepteur USB via un concentrateur ou un prolongateur.

#### Arrêtez de travailler ou retardez la saisie.

1. Redémarrez votre PC/ordinateur portable et le clavier iClever.
2. Assurez-vous que le récepteur USB est connecté directement à l'ordinateur et non à un concentrateur, un prolongateur, un commutateur ou similaire.
3. Rapprochez l'appareil du récepteur USB. Si votre récepteur se trouve à l'arrière de votre ordinateur, il peut être utile de placer le récepteur sur un port à l'avant.
4. Gardez les autres appareils électriques sans fil à au moins 20 cm du récepteur USB pour éviter les interférences, telles que B. haut-parleurs sans fil, alimentations d'ordinateurs, monteuses, etc.
4. Chargez 2 heures.
5. Vérifiez la mémoire de votre ordinateur, une mémoire insuffisante peut entraîner un décalage.
6. Essayez une autre APP/port USB/ordinateur.

### Coordonnées

Email: support@iclever.com.

-6-



## 2.4G Tastatur und 2.4G Maus-Kombo

GK23 Combo

## Bedienungsanleitung

-7-

### Paket Inhalt

1 x 2,4G Tastatur 1 x 2,4G Maus 1 x Bedienungsanleitung  
1 x Ladekabel 1 x USB-Empfänger

### Spezifikation der Tastatur

Dimensionen	428 x 125 x 16mm / 16.85 x 4.9 x 0.64 in
Betriebsbereich	<10 m / 32.8 ft
Ladezeit	< 2 Stunden
Ununterbrochene Arbeitszeit	90 Stunden
Lithium-Batterie-Kapazität	280 mAh
Schlüsselleben	3 Millionen Klicks

### Spezifikation der Maus

Dimensionen	107.5 x 60 x 27.5 mm / 4.23 x 2.36 x 1.08 in
Betriebsbereich	<10 m / 32.8 ft
Ladezeit	< 2 Stunden
Ununterbrochene Arbeitszeit	40 Stunden
Lithium-Batterie-Kapazität	300 mAh
CPI	800-1200-1600

Frequency Band/Frequenzband/Bande de fréquence/Banda di frequenza:2405MHz-2470MHz  
Maximum Transmission Power/Maximale Sendeleistung/Puissance d'émission maximale/  
Massima potenza di trasmissione:0 dBm

-8-

### Kopplungs-Schritte

- Schritt 1. Laden Sie die Tastatur 2 Stunden lang auf.
  - Schritt 2. Entfernen Sie den USB-Empfänger (funktioniert für Tastatur und Maus) von der Unterseite der Maus.
  - Schritt 3. Bewegen Sie den AUS/EIN-Schalter der Maus auf „EIN“, um das Gerät einzuschalten.
  - Schritt 4. Schließen Sie den USB-Empfänger an den Computer an.
  - Schritt 5. Stellen Sie den Netzschalter der Tastatur zum Einschalten auf „ON“.
  - Schritt 6. Drücken Sie „fn“ + „Z“, um zum Windows-Layout zu wechseln (Windows PC/Laptop). Drücken Sie „fn“ + „A“, um zum Mac-Layout zu wechseln (MacBook/iMac).
- HINWEIS: Wenn Sie die Tastatur neu starten, ist die Tastatur wieder im Windows-Layout.**

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [2.4G Keyboard, GK23 Combo] is in compliance with Directive 2014/53/EU.  
The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address:  
<http://files.iclever.com/gk23combo-eu-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [2.4G Keyboard, GK23 Combo] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.  
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
<http://files.iclever.com/gk23combo-de-doc.pdf>

-9-