



2.4G-Tastatur

GKG22B

Lieferumfang

- 1 x Kabellose Tastatur
- 1 x Micro-USB-Ladekabel
- 1 x 2.4G USB-Empfänger
- 1 x Benutzerhandbuch

Spezifikation der Tastatur

Maße	366x125x16,2mm
Arbeitsbereich	< 10 Meter
Ladezeit	< 2 Stunden
Ununterbrochene Arbeitszeit	90 Stunden
Kapazität der Lithiumbatterie	280 mAh
Tasten Leben	3 Million Klicks
Stand-by Zeit	90 Tage

*Der Betriebsfrequenzbereich: 2405 MHz ~ 2470 MHz
 *Die Sendeleistung: 0 dBm

Geräteanforderungen

Windows XP/Vista/7/8/10
 Mac mit USB-A-Anschluss

Hinweis:

- 1.Nicht vollständig kompatibel mit Mac mini, Smart TV.
- 2.Wenn Ihr Mac über einen USB-C-Anschluss verfügt, verbinden Sie ihn bitte über einen Hub oder ähnliches.

-1-

Produktübersicht

- 1 Stromschalter
- 2 Betriebsanzeige
- 3 Caps Lock-Anzeige
- 4 Ziffernanzeige
- 5 Fn Lock-Taste
- 6 Ladeanzeige



- 1 Stromschalter: Zum Einschalten nach rechts drehen, zum Ausschalten nach links drehen.
- 2 Betriebsanzeige: Nach dem Einschalten der Tastatur 3 Sekunden lang grün leuchten.
- 3 Caps Lock-Anzeige: Grünes Licht ist an. (Für Android-Nutzer: Keine Caps-Lock-Anzeige, funktioniert aber weiterhin normal.)
- 4 Ziffernanzeige: Drücken Sie NumLK, die LED leuchtet grün. Drücken Sie sie erneut, LED ist aus.
- 5 Fn Lock-Anzeige: Um die Fn Lock-Funktion durch Drücken der Taste + zu aktivieren, leuchtet die Anzeige blau und die Funktion von F1 ~ F12 kann direkt durch Drücken der Tasten F1 ~ F12 verwendet werden.
- 6 Ladeanzeige: Das rote Licht schaltet sich ein, wenn die Tastatur geladen wird, und schaltet sich aus, sobald sie vollständig aufgeladen ist.
- 7 Micro Lade Port: Zum Laden der Tastatur.

-2-

Kopplungs Schritte

- Schritt 1. Stecken Sie den 2,4-G-USB-Empfänger in den Anschluss des Computers.
- Schritt 2. Schalten Sie die Tastatur ein.
- Schritt 3. Fertig. Einsatzbereit.

Wenn die Verbindung fehlschlägt, lesen Sie zuerst die häufig gestellten Fragen (FAQ) und führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

Tastatur erneut koppeln:

- Schritt 1. Schalten Sie die Tastatur ein.
- Schritt 2. Drücken Sie zwischenzeitlich die Tasten „ + “. Die Anzeige blinkt schnell grün.
- Schritt 3. Schließen Sie den 2,4-G-USB-Empfänger sofort innerhalb von 10 Sekunden an den Computer an und halten Sie die Tastatur innerhalb von 30 cm (0,98 ft) in der Nähe des Empfängers.

Hinweis: Halten Sie die Tastatur vom Boden fern.

- Schritt 4. Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die Netzanzeige dreimal und erlischt dann.

Hinweis: Wenn das Pairing erfolgreich ist, kann es verwendet werden. Wenn dies fehlschlägt, wiederholen Sie die obigen Schritte erneut.

Funktionen

Verwenden Sie für Windows- und Mac OS-Systeme (Macbook / iMac) die Funktionstasten, indem Sie Fn + F1 ~ F12 drücken. Verwenden Sie die Tasten F1 ~ F12, indem Sie direkt die Tasten F1 ~ F12 drücken.

In der folgenden Tabelle werden spezielle Tastenkombinationen für verschiedene Betriebssysteme beschrieben.

-3-

Funktions Taste	Fn+Windows	Windows	Fn+Mac OS X	Mac OS X
Esc	Fn Lock	Esc	Fn Lock	Esc
F1	Helligkeit - (Windows 10)	F1	Helligkeit -	F1
F2	Helligkeit + (Windows 10)	F2	Helligkeit +	F2
F3	Web Browser	F3	N/A	F3
F4	Suchen in Browser	F4	N/A	F4
F5	Rechner	F5	N/A	F5
F6	Vorheriges Lied	F6	Vorheriges Lied	F6
F7	Play/Pause	F7	Play/Pause	F7
F8	Nächstes Lied	F8	Nächstes Lied	F8
F9	Stumm	F9	Stumm	F9
F10	Lautstärke -	F10	Lautstärke -	F10
F11	Lautstärke +	F11	Lautstärke +	F11
F12	Screenshot	F12	N/A	F12

Hinweis: Drücken Sie gleichzeitig " + ", um die Fn-Sperre zu aktivieren. Die Fn-Sperranzeige leuchtet dann blau. Wenn die Fn-Sperre aktiviert ist, kann durch Drücken einer beliebigen Taste (F1 ~ F12) die Funktion aktiviert werden.

-4-

Kopplungs-Schritte

Es wird empfohlen, unser mitgeliefertes Ladekabel zu verwenden, um sich direkt mit der Computerschnittstelle zu verbinden. Wenn Sie es vorziehen, Lade Kabel mit Adapter zu verbinden, vor der Verwendung, überprüfen Sie bitte Ihre Adapterspannung ist nicht höher als 5V.

----- Leistung: DC 5V/200mA;

USB-Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

----- Im Ladevorgang leuchtet die Anzeige beim Aufladen rot auf, und sie wird ausgeschaltet sein, wenn sie vollständig geladen ist. In der Regel dauert es etwa 2 Stunden, um vollständig aufgeladen zu bekommen.

Schlafmodus

Tastatur und Maus wechseln im Ruhezustand, wenn sie 10 Minuten im Leerlauf sind. Drücken Sie eine beliebige Taste oder bewegen Sie die Maus, um den Ruhemodus zu beenden.

Kontaktinfos

Email: support@iclever.com

-5-

Häufig Gestellte Fragen

Ist diese Tastatur vollständig kompatibel mit MacBook und iMac?

Nein, es ist nicht vollständig kompatibel.



sind nicht unter MacBook und iMac verfügbar. Darüber hinaus, wenn Ihr Gerät MacBook mit Typ c-Anschluss ist, kann der USB-Anschluss nicht angeschlossen werden, versuchen Sie bitte, USB-Empfänger über einen Hub, Extender zu etwas Ähnliches zu verbinden.

Tastatur - Tasten oder Tasten funktionieren nicht richtig

- 1.Starten Sie Ihren PC/Laptop und iClever Keyboard/Maus neu.
- 2.Überprüfen Sie, ob das Produkt oder der Empfänger direkt mit dem Computer und nicht mit einem Hub, Extender, Switch oder ähnlichem verbunden ist.
- 3.Entkoppeln/Reparieren oder Trennen/Wiederanschließen der Hardware.
- 4.Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Port oder einem anderen Computer.

Verzögert die Eingabe bei Verwendung des Geräts/Der Verbindung fällt/kann überhaupt keine Verbindung herstellen.

1. Starten Sie Ihren PC/Laptop und Ihre iClever-Tastatur neu.
2. Überprüfen Sie, ob das Produkt oder der Empfänger direkt mit dem Computer und nicht mit einem Hub, Extender, Switch oder ähnlichem verbunden ist.
3. Bewegen Sie das Gerät näher an den USB-Empfänger. Wenn sich Ihr Empfänger auf der Rückseite des Computers befindet, kann es hilfreich sein, den Empfänger an einen Front Port zu verschieben. In einigen Fällen wird das Empfängersignal durch das Computergehäuse ausgegattet, was zu einer Verzögerung führt.

-6-

- 4.Halten Sie andere elektrische drahtlose Geräte vom USB-Empfänger fern, um Interferenzen zu vermeiden.
- 5.Laden Sie die Tastatur 2 Stunden lang auf.
- 6.Check, wenn Aktualisierungen im Background ausgeführt werden, die die Verzögerung verursachen können.
- 7.Versuchen Sie es an einem anderen USB-Anschluss oder versuchen Sie es auf einem anderen Computer.

Verbindung mit Windows 10-Gerät fehlgeschlagen.

Für Windows-Benutzer drücken Sie alt gr + Q, um @ zu erhalten; Drücken Sie alt gr + E, um € zu erhalten.

Für Mac-Benutzer drücken Sie alt + L, um @ zu erhalten; Drücken Sie alt + E, um € zu erhalten.

Hinweis: Für Mac-Benutzer gibt Alt gr + 7 8 9 0 falsche Zeichen ein.

Hereby, [Thousandshores Deutschland GmbH] declares that the radio equipment type [2.4G Keyboard gkg22b] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: <http://files.iclever.com/gkg22b-uk-doc.pdf>

Hiermit erklärt [Thousandshores Deutschland GmbH], dass der Funkanlagentyp [2.4G Keyboard gkg22b] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://files.iclever.com/gkg22b-de-doc.pdf>